

土葺きいぶし和瓦からガルテクトへの施工手順例

施工前です



瓦と葺き土を取り除きます



瓦と葺き土の撤去後、屋根地調整を行います



構造用合板（コンパネ12mm）を取り付けます



防水下地材を取り付けます



谷部分には専用の谷板を取り付けます



ガルテクトは板金用ビスで固定します



棟板金を固定するための下地木材（防腐処理済み）を取り付けます 棟板金と換気材を取り付けます



施工後です 使用屋根材：スーパーガルテクト（Sシェイドブラック）

